



CONTECMA C.S. GmbH
worldwide

Centrifuges Service



CONTECMA C.S. GmbH

Ihr kompetenter Partner rund um die Zentrifuge



Start Seiten

<Trommel <STATUS : <Automatikbetrieb angehalten min <DREHZAH max
 <Betrieb <REZEPTUR : <1 # 123 <U/mi
 <SCHRITT : <1
 <Füllen Gewichtsgesteuert # 123 <k min <GEWICHT max
 <Chargenzähler <123 <Handfunktionen
 <RESTZEIT [s] <123
 <MAXZEIT [s] <123 #Füllleitung freiblasen

CONTECMA C.S. GmbH
 worldwide Centrifuges Service

<Siemensstraße 23
 <D-74343 Sachsenheim
 <Tel.: +49 (0) 7147 / 27697-0
 <E-Mail: info@contecma-os.de
 <Homepage: www.contecma-os.de
 <Maschinennummer: 1270/11
 <Kunde: Rexim

<DD.MM.VVVV
 <hh:mm:ss

<Trommel <STATUS : <Automatikbetrieb angehalten min <DREHZAH max
 <Betrieb <REZEPTUR : <1 # 123 <U/mi
 <SCHRITT : <1
 <Füllen Gewichtsgesteuert # 123 <k min <GEWICHT max
 <Chargenzähler <123 <Handfunktionen
 <RESTZEIT [s] <123
 <MAXZEIT [s] <123 #Füllleitung freiblasen

<Startbedingungen

<Ein allgemeiner Fehler ist aktiv
 <Sicherheitskette nicht geschlossen
 <Gehäuse nicht geschlossen
 <Drehzahl nicht Null
 <Trommel nicht geschlossen
 <Trommel nicht leer
 <Leergewicht nicht in Ordnung
 <Chargenzähler nicht in Ordnung
 <Zentrifuge geflutet
 <Keine Freisgabe vom PLS

<DD.MM.VVVV
 <hh:mm:ss



Maschinenstatus

<Trommel	<STATUS : <Automatikbetrieb> angehalten	min <DREHZAH	max
<Betrieb	<REZEPTUR : <1	# 123 <U/mi	
<Zentrifuge	<SCHRITT : <1	min <GEWICHT	max
<halten	<Füllen Gewichtsgesteuert	# 123 <k	
<Zentrifuge	<Chargenzähler < <123 <Handfunktionen		
<schliessen	<RESTZEIT [s] < <123	#Füllleitung freiblasen	
<weitere	<MAXZEIT [s] < <123		
<anhalten			
<Auto Schr.	<Container		
<weiter	<Reaktor		
<Chargen.	<Abfall		
<reset	<Chargenzähler < <1234 <Gewicht < <1234 <k		
	<Trommel Gewicht < <1234 <k <Drehzahl < <123 <U/mi		
	<Gesamtgewicht < <1234 <k <Gehäusedr. < <1.3 <mbar		
	<Mutterlaugen Zähler < <1234 <Vibration < <123 <mm/s		

<Trommel	<STATUS : <Automatikbetrieb> angehalten	min <DREHZAH	max
<Betrieb	<REZEPTUR : <1	# 123 <U/mi	
<Zentrifuge	<SCHRITT : <1	min <GEWICHT	max
<halten	<Füllen Gewichtsgesteuert	# 123 <k	
<Zentrifuge	<Chargenzähler < <123 <Handfunktionen		
<schliessen	<RESTZEIT [s] < <123	#Füllleitung freiblasen	
<weitere	<MAXZEIT [s] < <123		
<anhalten	<h3><Maschinen Daten</h3>		
<Auto Schr.	<Entladezaehler < <1234		
<weiter	<Filtertuchzaehler < <1234		
<Chargen.	<N2-Spulen < <N2-Russchaltverzögerun		
<reset	<Trommelstatus < <Nicht geschlossen		
	<Gewicht < <1234 <k	<Drehzahl < <1234 <U/mi	<Gehäusedruck < <12.4 <mbar
	<Vibration < <1234 <mm/s		
	max	max	max
	min	min	min





Fehlermeldungen

The screenshot shows a control panel interface with a teal background. At the top, there is a yellow header bar containing a warning icon, a text field with '<Fehlermeldungen', and date/time fields for '<DD.MM.YYY' and '<hh:mm:ss'. Below the header is a large white rectangular area for displaying error messages. On the left side, there is a vertical menu with buttons labeled: '<Trommel', '<Betrieb', '<Zentrifuge', '<halten', '<Zentrifuge', '<schliessen', '<weitere', '<anhalten', '<Auto Schr.', '<weiter', '<Chargen.', and '<reset'. At the bottom, there is a toolbar with icons for a trash can, 'OK', a warning icon, a double warning icon, and a flag icon.



Zeitverläufe





Benutzerverwaltung

<Trommel <STATUS : <Automatikbetrieb angehalten <DREHZAH min max
 <REZEPTUR : <1 # 123 <U/mi
 <Betrieb <SCHRITT : <1 # 123 <k min <GEWICHT max
 <Füllen Gewichtsgesteuert
 <Chargenzähler <123 <Handfunktionen
 <Zentrifuge <RESTZEIT [s] <123 #Fülleitung freibleasen
 <MAXZEIT [s] <123
 <halten <Benutzeranmeldung

<Zentrifuge <Aktueller Benutzer: <*****
 <schliessen <Aktueller Level: <1234 Logout

<Benutzername:
 <weiter >***** Login
 <anhalten <Passwort:
 >***** Login

<Auto Schr. >*****
 <weiter Benutzerverwaltung
 User Management
 Gestion des utilisateurs

<Chargen. <DD.MM.VVVV
 <reset <hh:mm:ss

<DD.MM.VVVV
 <hh:mm:ss

<Benutzerverwaltung

<Aktueller Benutzer: <*****
 <Aktueller Level: <1234 List

<Benutzername:
 >*****

<Benutzer Level [1..4]:
 >1234

<Passwort:
 >*****

<Passwort wiederholen:
 >*****

New Remove Edit



Allgemeine Parameter

<Trommel	<STATUS : <Automatikbetrieb angehalten	min <DREHZAH	max	⚠
<Betrieb	<REZEPTUR : <1	# 123 <U/mi		
	<SCHRITT : <1	min <GEWICHT	max	
	<Füllen Gewichtsgesteuert	# 123 <k		
<Zentrifuge	<Chargenzähler <123	<Handfunktionen		
	<RESTZEIT [s] <123	<MAXZEIT [s] <123	#Füllleitung freiblasen	
<halten	<Allgemeine Parameter Seite 1			↔
<Zentrifuge	<Aktive Rezeptur < #1234			📊
<schliessen	<Gewichtssteuerung < #EIN			
	<N2 - System < #EIN			🏠
<weitere	<N2 - Spülzeit < #1234 <s			
<anhalten	<N2 - Nachbegasungszeit < #1234 <s			
	<Entleerung / Fass (Hand) < #1234			
	<Halt bei Fasswechsel < #Halt nach dem Entleere			
<Auto Schr.				➡
<weiter	<Mindestdrucküberwachung < #EIN			🕒
	<Filtertuchzähler < #1234			
<Chargen.	<Start mit befüllter Trommel < #AUS			⬅
<reset				

<Trommel	<STATUS : <Automatikbetrieb angehalten	min <DREHZAH	max	⚠
<Betrieb	<REZEPTUR : <1	# 123 <U/mi		
	<SCHRITT : <1	min <GEWICHT	max	
	<Füllen Gewichtsgesteuert	# 123 <k		
<Zentrifuge	<Chargenzähler <123	<Handfunktionen		
	<RESTZEIT [s] <123	<MAXZEIT [s] <123	#Füllleitung freiblasen	
<halten	<Allgemeine Parameter Seite 2			↔
<Zentrifuge	<Anzahl der Recycling Zyklen < #1234 <Zyklen			📊
<schliessen	<Mutterlaugen Zähler < #1234			
	<Gesamtgewicht < #1234 <k			🏠
<weitere	<Max Timer leerer Filtrattank < #1234 <s			
<anhalten				
<Auto Schr.				➡
<weiter				🕒
<Chargen.				⬅
<reset				



Programmverwaltung

<Trommel	<STATUS : <Automatikbetrieb angehalten	min <DREHZAH max	⚠
<Betrieb	<REZEPTUR : <1 # 123 <U/mi	min <GEWICHT max	
<Zentrifuge	<SCHRITT : <1 # 123 <k	<Füllen Gewichtsgesteuert	↻
<halten	<Chargenzähler < <123 <Handfunktionen	<RESTZEIT [s] < <123 #Füllleitung freiblasen	
<Zentrifuge	<MAXZEIT [s] < <123	Programmeingabe	📈
<schliessen	<Zielprogramm Nr. < >1234	<Zu ändernde Schritt-Nr < >1234	
<weitere	<Schrittfunktion < #Schleudern Gewichtsgesteuer	<Funktionen der einzelnen Schritte:	🔧
<anhalten	<0 <Freispuelen Welleneins <1 <Freispuelen Welleneins	<0 <Freispuelen Welleneins <1 <Freispuelen Welleneins	
<Auto Schr.	<0 <Freispuelen Welleneins <1 <Freispuelen Welleneins	<0 <Freispuelen Welleneins <1 <Freispuelen Welleneins	➡
<weiter	<0 <Freispuelen Welleneins <2 <Freispuelen Welleneins	<0 <Freispuelen Welleneins <2 <Freispuelen Welleneins	
<Chargen.	<1 <Freispuelen Welleneins <2 <Freispuelen Welleneins	<1 <Freispuelen Welleneins <2 <Freispuelen Welleneins	⏪
<reset	<1 <Freispuelen Welleneins <2 <Freispuelen Welleneins	<1 <Freispuelen Welleneins <2 <Freispuelen Welleneins	

<Trommel	<STATUS : <Automatikbetrieb angehalten	min <DREHZAH max	⚠
<Betrieb	<REZEPTUR : <1 # 123 <U/mi	min <GEWICHT max	
<Zentrifuge	<SCHRITT : <1 # 123 <k	<Füllen Gewichtsgesteuert	↻
<halten	<Chargenzähler < <123 <Handfunktionen	<RESTZEIT [s] < <123 #Füllleitung freiblasen	
<Zentrifuge	<MAXZEIT [s] < <123	<Schritt weiterschalten	📈
<schliessen	<Aktuelles Programm < <1234	<Automatikbetrieb angehalten	
<weitere	<Weiter mit Schritt < #1	<Funktionen der einzelnen Schritte:	🔧
<anhalten	<=<0 <Freispuelen Welleneins <=<1 <Freispuelen Welleneins	<=<0 <Freispuelen Welleneins <=<1 <Freispuelen Welleneins	
<Auto Schr.	<=<0 <Freispuelen Welleneins <=<1 <Freispuelen Welleneins	<=<0 <Freispuelen Welleneins <=<1 <Freispuelen Welleneins	➡
<weiter	<=<0 <Freispuelen Welleneins <=<2 <Freispuelen Welleneins	<=<0 <Freispuelen Welleneins <=<2 <Freispuelen Welleneins	
<Chargen.	<=<1 <Freispuelen Welleneins <=<2 <Freispuelen Welleneins	<=<1 <Freispuelen Welleneins <=<2 <Freispuelen Welleneins	⏪
<reset	<=<1 <Freispuelen Welleneins <=<2 <Freispuelen Welleneins	<=<1 <Freispuelen Welleneins <=<2 <Freispuelen Welleneins	



Rezeptureingabe

<p>STATUS #Automatikbetrieb angeschlossen REZEPTUR # 123 SCHRIFFT # 123 Betrieb #Füllen Gewichtsgesteuert # 123 Chargenzähler < #123 > Handfunktionen RESTZEIT (s) < #123 > #Füllleitung freiblasen DREHZAHL < #123 > U/mi GEWICHT < #123 > k</p> <p><Zentrifuge > <Füllen zeitgesteuert > <halten ></p> <p><Zentrifuge > <Drehzahl > < #1234 > <U/mi > <schliessen > <Drehzahl > < #1234 > <s > <weitere > <Maximales Gewicht > < #1234 > <k > <anhalten > <Minimales Gewicht > < #1234 > <k > <Auto Schr. > <Maximale Schrittzeit > < #1234 > <s > <weiter > <Speichern > <Chargen. > <Abbrechen > <reset ></p>	<p>STATUS #Automatikbetrieb angeschlossen REZEPTUR # 123 SCHRIFFT # 123 Betrieb #Füllen Gewichtsgesteuert # 123 Chargenzähler < #123 > Handfunktionen RESTZEIT (s) < #123 > #Füllleitung freiblasen DREHZAHL < #1234 > U/mi GEWICHT < #1234 > k</p> <p><Zentrifuge > <Füllen gewichtsgesteuert > <halten ></p> <p><Zentrifuge > <Drehzahl > < #1234 > <U/mi > <schliessen > <Drehzahl > < #1234 > <s > <weitere > <Maximales Gewicht > < #1234 > <k > <anhalten > <Minimales Gewicht > < #1234 > <k > <Auto Schr. > <Maximale Schrittzeit > < #1234 > <s > <weiter > <Speichern > <Chargen. > <Abbrechen > <reset ></p>	<p>STATUS #Automatikbetrieb angeschlossen REZEPTUR # 123 SCHRIFFT # 123 Betrieb #Füllen Gewichtsgesteuert # 123 Chargenzähler < #123 > Handfunktionen RESTZEIT (s) < #123 > #Füllleitung freiblasen DREHZAHL < #1234 > U/mi GEWICHT < #1234 > k</p> <p><Zentrifuge > <Schleudern zeitgesteuert > <halten ></p> <p><Zentrifuge > <Drehzahl > < #1234 > <U/mi > <schliessen > <Drehzahl > < #1234 > <s > <weitere > <Schleuderzeit > < #1234 > <s > <anhalten > <Gewichtsabnahme / min > < #1234 > <k > <Auto Schr. > <Gewichtsabnahme in > < #1234 > <s > <weiter > <Speichern > <Chargen. > <Abbrechen > <reset ></p>	<p>STATUS #Automatikbetrieb angeschlossen REZEPTUR # 123 SCHRIFFT # 123 Betrieb #Füllen Gewichtsgesteuert # 123 Chargenzähler < #123 > Handfunktionen RESTZEIT (s) < #123 > #Füllleitung freiblasen DREHZAHL < #1234 > U/mi GEWICHT < #1234 > k</p> <p><Zentrifuge > <Schleudern gewichtsgesteuert > <halten ></p> <p><Zentrifuge > <Drehzahl > < #1234 > <U/mi > <schliessen > <Drehzahl > < #1234 > <s > <weitere > <Gewichtsabnahme / min > < #1234 > <k > <anhalten > <Gewichtsabnahme in > < #1234 > <s > <Auto Schr. > <Maximale Schrittzeit > < #1234 > <s > <weiter > <Speichern > <Chargen. > <Abbrechen > <reset ></p>
---	---	---	--

<p>STATUS #Automatikbetrieb angeschlossen REZEPTUR # 123 SCHRIFFT # 123 Betrieb #Füllen Gewichtsgesteuert # 123 Chargenzähler < #123 > Handfunktionen RESTZEIT (s) < #123 > #Füllleitung freiblasen DREHZAHL < #1234 > U/mi GEWICHT < #1234 > k</p> <p><Zentrifuge > <Waschen zeitgesteuert > <halten ></p> <p><Zentrifuge > <Drehzahl > < #1234 > <U/mi > <schliessen > <Maximales Gewicht > < #1234 > <k > <weitere > <Minimales Gewicht > < #1234 > <k > <anhalten > <Maximale Schrittzeit > < #1234 > <s > <Auto Schr. > <Waschventil > < #1234 > <1 > <weiter > <Zeit Ventil AUF > < #1234 > <s > <Chargen. > <Zeit Ventil ZU > < #1234 > <s > <reset ></p>	<p>STATUS #Automatikbetrieb angeschlossen REZEPTUR # 123 SCHRIFFT # 123 Betrieb #Füllen Gewichtsgesteuert # 123 Chargenzähler < #123 > Handfunktionen RESTZEIT (s) < #123 > #Füllleitung freiblasen DREHZAHL < #1234 > U/mi GEWICHT < #1234 > k</p> <p><Zentrifuge > <Füllleitung freiblasen > <halten ></p> <p><Zentrifuge > <Drehzahl > < #1234 > <U/mi > <schliessen > <Drehzahl > < #1234 > <s > <weitere > <Zeit > < #1234 > <s > <anhalten > <Speichern > <Auto Schr. > <Chargen. > <weiter > <Abbrechen > <reset ></p>	<p>STATUS #Automatikbetrieb angeschlossen REZEPTUR # 123 SCHRIFFT # 123 Betrieb #Füllen Gewichtsgesteuert # 123 Chargenzähler < #123 > Handfunktionen RESTZEIT (s) < #123 > #Füllleitung freiblasen DREHZAHL < #1234 > U/mi GEWICHT < #1234 > k</p> <p><Zentrifuge > <Füllleitung freiblasen > <halten ></p> <p><Zentrifuge > <Drehzahl > < #1234 > <U/mi > <schliessen > <Drehzahl > < #1234 > <s > <weitere > <Zeit Trommel offen > < #1234 > <s > <anhalten > <Chargenzähler > < #1234 > <Auto Schr. > <Speichern > <weiter > <Chargen. > <Chargen. > <Abbrechen > <reset ></p>
--	---	--

<p>STATUS #Automatikbetrieb angeschlossen REZEPTUR # 123 SCHRIFFT # 123 Betrieb #Füllen Gewichtsgesteuert # 123 Chargenzähler < #123 > Handfunktionen RESTZEIT (s) < #123 > #Füllleitung freiblasen DREHZAHL < #1234 > U/mi GEWICHT < #1234 > k</p> <p><Zentrifuge > <Schritt löschen? > <halten ></p> <p><Zentrifuge > <Speichern > <schliessen > <Chargen. > <weitere > <Abbrechen > <anhalten > <reset ></p>	<p>STATUS #Automatikbetrieb angeschlossen REZEPTUR # 123 SCHRIFFT # 123 Betrieb #Füllen Gewichtsgesteuert # 123 Chargenzähler < #123 > Handfunktionen RESTZEIT (s) < #123 > #Füllleitung freiblasen DREHZAHL < #1234 > U/mi GEWICHT < #1234 > k</p> <p><Zentrifuge > <Schritt einfügen? > <halten ></p> <p><Zentrifuge > <Speichern > <schliessen > <Chargen. > <weitere > <Abbrechen > <anhalten > <reset ></p>
---	--